

Automatisierungstechnik

Bedienungsanleitung

Absauganlage

Kunde: XXX CAD Plan / Software 08 00X0

Im Hauser Feld 7 72149 Neustetten

Telefon:	(0 74 72) 93 89-10
Telefax:	(0 74 72) 93 89-18



Inhaltsverzeichnis

1	FUN	KTION DER BEDIENELEMENTE AM SCHALTSCHRANK4
1	.1	Hauptschalter Not-Aus4
1.	.2	Funktion der Bedienelemente5
2	του	CH-SCREEN FUNKTIONEN7
2	.1	Dateneingabe7
2	.2	Passwort8
3	BED	IENUNG DES DISPLAY9
3	.1	Übersicht9
3	.2	Funktion der Bildanwahl10
4	ANL	AGENÜBERSICHT11
4	.1	Funktionen der Anlagenübersicht11
5	SCH	IIEBERSTEUERUNG12
5	.1	Schiebersteuerung Übersicht12
5	.2	Schiebersteuerung Schieber 1-6413
6	ABS	AUGVENTILATOR14
6	.1	Absaugventilator Hand14
6	.2	Absaugventilator Parameter15
7	AUS	5TRAG16
7.	.1	Austrag Hand16
7.	.2	Austrag Parameter17
Frst	ellt.	19.05.13 CAD Plan / Software



Automatisierungstechnik

Bedienungsanleitung

Absauganlage

7.3	Laufrad Überwachung Parameter	18
7.4	Big Bag Parameter	19
8 FILT	TER	20
8.1	Filter Abreinigen Funktionen	20
8.2	Filter Parameter	21
8.3	Filter Differenzdruck Parameter	22
8.4	Filter Überwachung	23
9 STÖ	ÖRUNGEN	24
9.1	Störungen Funktionen	24
10 INFO	0	25
10.1	Info	25
10.2	Betriebsstundenzähler	26



Absauganlage

- **1** Funktion der Bedienelemente am Schaltschrank
- 1.1 Hauptschalter Not-Aus



Der Haupt- und Not-Ausschalter befindet sich auf der Türe oder der linken Seite des Schaltschrankes. Mit ihm werden alle Funktionen abgeschaltet.



1.2 Funktion der Bedienelemente

Steuerung Ein			Störung
Steuerung Aus		Handfunktion angewählt	Blitzleuchte quittieren
Weiche Big Bog Aus Hond Auto	Big Bog Links Rechts		

Taster Steuerung Aus:

Mit dem Taster "Steuerung Aus" wird die Steuerspannung abgeschaltet

Taster

Steuerung Ein:

Mit dem Taster "Steuerung Ein" werden die Funktionen der Absauganlage freigegeben. Beim Auslösen einer Brandschutzklappe wird die Steuerspannung abgeschaltet. Die Steuerspannung kann erst eingeschaltet werden wenn alle Brandschutzklappen in Ordnung, und die Leistungsschütze in Ruheposition sind.



Automatisierungstechnik

Bedienungsanleitung

Absauganlage

Vorwahl Big Bag

Hand-Aus Auto

Hand:	In der Betriebsart Hand kann die Big Bag Weiche mit dem Schalter " Vorwahl Big Bag Links Rechts" gesteuert werden.
Aus:	In der Betriebsart Aus kann die Big Bag Weiche nicht gesteuert werden.
Auto:	In der Betriebsart Auto, wird die Big Bag Weiche abhängig von den Füllstandsmeldern nach Links oder Rechts gesteuert.

Vorwahl Big Bag

Links Rechts

Links: In der Betriebsart Hand wird bei Vorwahl Links die Big Bag Weiche in die linke Position gefahren

Rechts: In der Betriebsart Hand wird bei Vorwahl Rechts die Big Bag Weiche in die rechte Position gefahren

Meldeleuchte

Störung:

Das Auftreten einer Störung wird mit der roten Meldeleuchte *Störung* angezeigt. Die genaue Störungsursache wird am Bildschirm als Textmeldung im Störungsbild angezeigt.

Meldeleuchte

Handfunktion angewählt:

Die Meldeleuchte zeigt an, daß eine Baugruppe der Absauganlage auf Handbetrieb geschaltet ist.

Taster

Blitzleuchte quittieren:

Mit diesem Taster kann die Biltzleuchte abgeschaltet werden, wenn die Störung noch nicht beseitigt ist.



Absauganlage

- 2 Touch-Screen Funktionen
- 2.1 Dateneingabe

Größter Eingabewert	Kleinster Eingabew	ert		Anzeige Eingabewert	
Max: 78				7]	
Min: 34				- 	
4	1	2	3	ESC	
8	4	5	6	BSP	
С	7	8	9	+/-	
D	E	F	0		
-	\rightarrow	Help			Eingabewert übernehmen

Numerische Werte am Bildschirm eingeben und ändern.

Durch das Berühren eines Dateneingabe-Feldes am Bildschirm, wird die numerische Bildschirmtastatur angezeigt. Beim Beenden der Eingabe wird die Bildschirmtastatur automatisch wieder ausgeblendet.



Absauganlage

2.2 Passwort

Die Bedienung des Projekts ist durch ein Sicherheitssystem geschützt. Zum Bedienen von Fuktionen mit Passwortschutz muss man sich am Bediengerät anmelden. Wird ein geschützes Feld berührt, öffnet sich ein Fenster mit dem Anmeldedialog, in den das Passwort eingegeben werden muß.

09011

medang	
Benutzer:	Admin
Kennwort:	
OK	Abbrechen

Nach dem Anmelden sind die Bedienelemente mit Passwortschutz bedienbar

Für den Benutzer ist im System eine Abmeldezeit (5 min) eingetragen. Wenn die Zeit zwischen beliebigen Aktionen des Benutzers, z.B. Wert eingeben oder Bildwechsel, länger als die Abmeldezeitist, wird der Benutzer automatisch abgemeldet. Um Objekte mit Passwortschutz weiter zu bedienen, muss er sich erneut anmelden



Absauganlage

- 3 Bedienung des Display
- 3.1 Übersicht

SIEMENS			SI	MATIC F	PAN	IEL
V 0 1 1	Abreinigung Aus 00 (Reingas 0000 Pa Differenz 0000 Pa Rohgas 0000 Pa	Absa M M1 M2 Störung Störung Fehl	ugventilatoren	Fortluft Vorwahl Rückluft		
R Schie steue	M M undaustr. Zeller Störung Störu eber- erung Absaug ventilat	Big Bag nrad lee ng Big B - Austrag/ Filter	g Position links er leer ag 1 Big Bag 2 Störungen	Abreinigen Start Info		

Display mit Touch-Screen

Standardeingabeeinheit am Bediengerät ist der Touch-Screen. Alle für die Bedienung erfordelichen Bedienobjekte werden nach dem Starten des Bediengeräts auf dem Touch-Screen abgebildet.

Achtung !

Unbeabsichtigte Aktionen

Berühren Sie immer nur einen Punkt am Display. Berühren Sie nicht mehrere Touch-Objekte gleichzeitig, sonst können unbeabsichtigte Aktionen ausgelöst werden.

Beschädigung des Touch-Screen

Das Berühren des Touch-Screens mit harten, spitzen oder scharfen Gegenständen sowie die schlagartige Berührung des Touch-Screens führen zu einer erheblichen Reduzierung der Lebensdauer bis hin zum Totalausfall des Touch-Screens.

Berühren Sie den Touch-Screen des Bediengeräts nur mit dem Finger oder einem Touch-Stift.



Absauganlage

3.2 Funktion der Bildanwahl





Absauganlage

4 Anlagenübersicht

4.1 Funktionen der Anlagenübersicht





Absauganlage

5 Schiebersteuerung

5.1 Schiebersteuerung Übersicht





Absauganlage

5.2 Schiebersteuerung Schieber 1-64





Absauganlage

6 Absaugventilator

6.1 Absaugventilator Hand





Absauganlage

6.2 Absaugventilator Parameter





Absauganlage

7 Austrag

7.1 Austrag Hand





Absauganlage

7.2 Austrag Parameter





Absauganlage

7.3 Laufrad Überwachung Parameter



Bezeichnung	Standard	Inbetriebn.	Standard	Inbetriebn.
Zellenrad Überwachungszeit	5,0 Sec	Sec	Ein	



Absauganlage

7.4 Big Bag Parameter



Bezeichnung	Standard	Inbetriebn.
Big Bag links voll verzögert	5,0 Sec	Sec
Big Bag rechts voll verzögert	5,0 Sec	Sec
Weiche Endlagenüberwachung	30,0 Sec	Sec
Endlagenüberwachung	Ein	



Absauganlage

8 Filter

8.1 Filter Abreinigen Funktionen





Absauganlage

8.2 Filter Parameter



Bezeichnung	Standard	Inbetriebn.
Zeit Abreinigen im Stillstand	300 Min	Min
Zeit Abreinigen im Betrieb	30 Min	Min
Einschaltdauer der Ventile	0,7 Sec	Sec
Pause zwischen den Ventilen	25 Sec	Sec
Abreinigungsventile	16 Vent	Vent



Absauganlage

8.3 Filter Differenzdruck Parameter



Bezeichnung	Standard	Inbetriebn.
Filterreinigen ein	600 Pa	Pa
Filterreinigen aus	400 Pa	Pa
Maximale Reinigungszyklen	5 Stück	Stück



Absauganlage

8.4 Filter Überwachung

Störung Maximaler Differenzdruck: Übersteigt der Differenzdruck den hier eingestellten Wert und die Verzögerungszeit ist abgelaufen. Bei Einstellung "0 Pa" ist die Überwachung abgeschaltet.	Störung Filterbruch: Unterschreitet der Differenzdruck den hier eingestellten Wert und dem Ablauf der Verzögerungszeit. Bei Einstellung "O Pa" ist die Überwachung abgeschaltet.			Anzeige aktueller: ● Differenzdru	ck	Bei Vorwahl "Ein" wird die Absaugung abgeschaltet. Bei Vorwahl "Aus" wird die Absaugung nicht abgeschaltet.	
and and a set Filter Überwachung							
Differenzdruck Filterbruch		0000	Pa V Pa	erzögerur 000,0 Se	ng	Aus	
MaximalerDifferenzdruck 0000 Pa 000,0 Sec Aus							
Bei Einstellung"0 Bei Vorwahl"Ein" Bei Vorwahl"Aus	Pa" ist die wird die At "wird die A	Überw osaugu bsaugu	achung ng abg ing nic	g abgesch eschaltet ht abgesc	alte halt	et tet	
F1 F2		F3	Stö	run <mark>gen</mark>	Z	urück	

Bezeichnung	Standard	Inbetriebn.	Standard	Inbetriebn.	Standard	Inbetriebn.
Filterbruch	0 Pa	Pa	0,0 Sec	Sec	Aus	
Maximaler Differenzdruck	1000 Pa	Pa	0,0 Sec	Sec	Aus	



Absauganlage

9 Störungen

9.1 Störungen Funktionen





Absauganlage

10 Info

10.1 Info

		Info		
	11111	CET	20101010	
		oli i		
Ulı	rich Guh	l Entsorgu	ngstechn	ik 🗆 🖂
	A 14 14 1	nlagenba	u 	
Will D-7	nelm-Mayb 2108 Rotte	ach-Str.16 Inburg am Nec	:kar	
Tele	efon: efax:	07472 9880	-0	
e-m	ail:	info@get-gu	uhl.de	
	anet.	www.get-g		
Betriebs- stunden	F2	Putzbild	Störungen	Zurück



Absauganlage

10.2 Betriebsstundenzähler

